

BRAUN

Series 5



91591145/XII-17



5197cc
5195cc
5190cc
5160s
5147s
5145s
5140s
wet&dry

Type 5769
www.braun.co.jp

取扱説明書

保証書付

ご使用前に必ずお読みの上、正しくご使用ください。
巻末に保証書が添付されておりますので、大切に保管してください。

はじめに

ブラウンシェーバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


万一ご使用中にわからないことや不都合が生じた際に、ぜひお役立てください。


もくじ

	ページ
安全上のご注意	4
各部の名称と働き / 仕様	7
お使いになる前に / 充電のしかた	9
■基本動作	
■充電表示と充電残量表示	
シェーバーの使いかた	10
■上手なドライシェービングのコツ	
■マルチヘッドロックスイッチ	
■キワゾリ刃	
■安全ロック	
お手入れのしかた	12
■水洗いのしかた	
■ブラシ掃除のしかた	
クリーン&チャージシステム	14
■クリーン&チャージシステムの準備	
■クリーン&チャージシステムの使いかた/充電のしかた	
■クリーン&チャージシステムでのシェーバーの洗浄	
■シェーバーの取り出し方	
■専用洗浄液カートリッジの交換と廃棄	
消耗品	18
よくあるお問い合わせと対処方法	19
お知らせ	21
■製品を廃棄するときのお願い	
■保証とアフターサービス	
■English Use Instruction	
■無料修理規定	



- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危険の度合を明示するために、次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **警告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

 **注意**：人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。




■ 絵表示の例

	この記号は、禁止行為であることを告げるものです。図中や近くの箇所に具体的な禁止内容が描かれています。
	この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図中や近くの箇所に具体的な指示内容が描かれています。

⚠ 警告

	<p>●交流100～240V以外では使用しない。 火災・感電の原因となります。</p> <p>●電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p> <p>●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。</p>
	<p>●改造はしない。また修理技術者以外は、分解・修理をしない(製品の廃棄の際に充電池を取り出すときを除く)。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店又はブラウンリペアセンターにご相談ください。</p>
	<p>●電源プラグを水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。</p>
	<p>●電源プラグを浴室、シャワー室のような湿気の多い場所では使用しない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。</p>
	<p>●濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。 感電やけがをすることがあります。</p>
	<p>●専用洗浄液(アルコール)カートリッジを火気に近づけない。 発火・火災の原因になります。</p>
	<p>●お手入れの際は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 感電やけがをすることがあります。</p>
	<p>●異常・故障時には、直ちに使用を中止する。 そのまま使用すると火災・感電・けが・故障に至るおそれがあります。直ちにスイッチを切り、電源プラグや乾電池を抜いて、ブラウンリペアセンターへ点検・修理を依頼してください。</p> <p>●電源プラグ使用の際は、必ず電極部の水を完全に拭き取る。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。</p> <p>●必ず専用の電源コードを使う。 守らないと火災・感電・けがの原因になります。</p>

⚠ 注意

	<ul style="list-style-type: none"> ●子どもだけで使わせたり、子どもの手の届くところに置かない。 事故やけがのおそれがあります。 ●ヒゲそり以外の目的(頭髪など)には使用しない。 肌を傷つけ、刃の消耗を早める原因になります。 ●電源プラグに金属、ほこり、水滴等を付着させない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがありますので、定期的に掃除してください。 ●刃は強く押さえない。 破損して肌を傷つけることがあります。 ●家族・他人と共有しない。 感染等のおそれがあります。 ●廃棄時に充電池を取り出す際は⊕⊖端子をショートさせない。
	<ul style="list-style-type: none"> ●使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。 肌を傷付けることがあります。 ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火し、火災に至ることがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く(長期不在の場合等は特に注意)。 けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



① 網刃・内刃カセット

網刃と内刃が一体型になっています。



② 網刃・内刃カセット取り外しボタン


網刃・内刃カセットを取り外す為に押さえます。

③ マルチヘッド・ロックスイッチ

シェーバーヘッドを固定することで、剃りにくい場所をシェーピングしやすくします。

④ 電源スイッチ

⑤ シェーバーディスプレイ




5a 安全ロックマーク

5b 充電表示ランプ

5c 洗浄表示

5d バッテリーマーク



⑥ キワゾリ刃

モミアゲや口ヒゲ、あごヒゲを整えるときに使用します。


⑦ 充電用接点(シェーバー背面)

シェーバーとクリーン&チャージシステムを接合します。
※クリーン&チャージシステムモデル(5197cc/
5195cc/5190cc)のみ使用可能

⑧ キワゾリ刃リリースボタン

キワゾリ刃のロックを外します。

⑨ コード差込口



10 電源コード



10a 充電スタンド
(5160s)



5195cc
5145s

12 シェーバーケース
(デザインはモデルによって
異なります)



5197cc 5160s
5190cc 5147s
5140s



5197cc
5195cc
5190cc

11 保護キャップ


クリーン&チャージシステム

仕様

定 格	電源方式	充電式	充電時間	1時間
	使用電池	リチウムイオン電池	消費電力	7W
	定格電圧	AC100～240V 50-60Hz		
質 量	230g			
外形寸法	170×65×47mm (h×w×d)			
付 属 品	〈5197cc〉電源コード、保護キャップ、トラベルポーチ、ブラシ 各1個			
	〈5190cc〉電源コード、保護キャップ、ブラシ 各1個			
	〈5195cc〉電源コード、シェーバーケース、ブラシ 各1個			
	〈5160s〉電源コード、保護キャップ、充電スタンド、ブラシ 各1個			
	〈5140s〉電源コード、保護キャップ、ブラシ 各1個			
	〈5147s〉電源コード、保護キャップ、トラベルポーチ、ブラシ 各1個			
	〈5145s〉電源コード、シェーバーケース、ブラシ 各1個			

※本取扱説明書は、予告なしに内容が変更される場合があります。

電気仕様については、電源コードに記載されている表記をご覧ください。

※シェーバー本体のキワブリ刃を上げた部分に、 492 のマークがある場合は、492-xxxxと記載されているどの電源コードでもご使用になれます。



警告

- 電源プラグを浴室、シャワー室のような湿気の多い場所では使用しない。
ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。
- 充電の際は、必ず電極部の水を完全に拭き取る。
ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等のおそれがあります。



注意

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火することがあります。

シェーバーはご購入後、充電すればすぐにご使用になれます。

クリーン&チャージシステムでの充電のしかたは P16 をご参照ください。

初めてご使用になる場合は、電源コード ⑩ を電源コード差込口 ⑨ とコンセントに接続して充電してください。充電スタンド ⑩a、またはクリーン&チャージシステムを使用しての充電も可能です。

シェーバーディスプレイに保護フィルムが貼ってある場合には、はがしてから充電してください。

基本動作

- 1回のフル充電で、約50分のシェービングが出来ます。(ヒゲの状態や使用環境温度に左右されます)
- 充電推奨温度は5°C~35°Cです。極端な低温や高温の環境では、十分に充電されない、もしくは、全く充電されないことがあります。シェーバーの使用および保管推奨温度は15°C~35°Cです。
- 本製品を50°C以上の高温下で長期間保管しないでください。
- シェーバーをコンセントに接続した状態では、ディスプレイ点灯に数分かかることがあります。

充電表示と充電残量表示

- シェーバーディスプレイ ⑤ は、充電状態を示します。
- 充電中は、バッテリーマーク 5b が点滅します。
- 充電完了後は、すべてのバッテリーマークが数秒間点灯します。
- 充電残量がわずかになると、バッテリーマーク 5d が赤く点滅します。この場合でも、1回分のシェービングが可能です。
- 充電残量がわずかになったときは、電源をOFFにする際、ピープ音になって充電を催促します。

洗浄表示(5197cc, 5195cc, 5190ccのみ)

- クリーン&チャージシステムでの洗浄が必要になると、洗浄マーク ♡ が点灯します。


⚠ 注意

- 刃は強く押さえない。
破損して肌を傷付けることがあります。
- 使用前に刃の破れや変形がないか確認する。
肌を傷付けることがあります。
- ヒゲそり以外の目的（頭髮など）には使用しない。
網刃が傷付き、肌を傷付けたり、網刃の寿命を早める原因になります。




このシェーバーは、お風呂でも使用出来ます。また、安全上の理由から、電源コードに繋いだ状態では使用できません。

- 1** 電源スイッチ **4** を押して、シェーバーを始動させます。



上手なドライシェービングのコツ


- 1** ドライシェービングをする際は、洗顔前の肌が乾いた状態でご使用ください。
- 2** シェーバーを肌に直角にあてながらシェービングしてください。
- 3** シェービングする部分の肌を伸ばしながら、ヒゲの生えている方向と逆に剃っていきます。



マルチヘッドロックスイッチ


- 鼻の下など、剃りにくい場所をシェービングする場合は、マルチヘッドロックスイッチ ③ をスライドさせて、シェーバーヘッドを固定させてシェービングします。シェーバーヘッドは、5段階に調節できます。
- 角度を変える場合は、シェーバーヘッドを親指と人差し指で前後に動かしてください。
自動的に、次の角度にセットされます。

クリーン&チャージシステムでの洗浄時には、マルチヘッドロックスイッチは、解除した状態にしてください。



キワゾリ刃

- モミアゲ、ロヒゲ、アゴヒゲを揃えるときには、キワゾリ刃リリースボタン ⑧ を押して、キワゾリ刃 ⑥ を押し上げてください。



安全ロック

- かばんの中などでモーターが勝手に始動しないよう、シェーバーをロックすると、安全ロックマーク ⑤a が点灯します。
- 安全ロックON：電源スイッチ ④ を3秒間押し続けると、シェーバーはロックされます。
ロックされると、ピーという音が鳴り、ディスプレイに安全ロックマーク ⑤a が表示されます。
- 安全ロックOFF：電源スイッチを再度3秒間押し続けると、ロックは解除されます。

水洗いのしかた




警告

- 水洗いをする前に、必ず本体から電源コードを抜く。
- 水洗い後は、必ず電極部の水分を完全に抜き取る。

- 1** コードレスの状態ではシェーバーの電源スイッチをONにしてシェーバーを始動させ、ぬるま湯の流水下で、ヒゲくすなどを完全に洗い流します。その際、研磨剤の入っていない液体洗剤をご使用になれます。泡を完全に洗い流した後、数秒間シェーバーを作動させたままにして、水滴を落とします。


※故障の原因となるため、泡を完全にすすぎ落として石けんなどの付着物が本体やヘッド部に残らないようにしてください。



- 2** 次に、シェーバーの電源スイッチをOFFにし、網刃・内刃取り外しボタン **2** を押して網刃・内刃カセット **1** を取り外し、乾燥させます。

- 3** 常時水洗いを行う場合には、週に一度、網刃とキワゾリ刃に潤滑油*を塗布し、潤滑化してください。

※潤滑油は付属されておりません。



ブラシ掃除のしかた

注意

- 網刃・内刃カセットの取り扱いには十分注意する。
手を傷付ける原因となります。
- 網刃・内刃カセットには決してブラシをかけない。
網刃・内刃カセットを傷付けるおそれがあります。
- 網刃・内刃カセットを取り外すときには、必ず網刃・内刃カセット取り外しボタンを押してから取り外す。
ボタンを押さずに無理やり取り外すと、カセットの固定がゆるくなり、故障の原因となります。

- 1** シェーバーの電源をOFFにし、網刃・内刃取り外しボタン **2** を押して網刃・内刃カセット **1** を取り外します。
- 2** カセットを、平らな表面の上で、軽く叩いてヒゲくずを落とします。
- 3** 付属のブラシでシェーバーヘッドの受けを掃除します。その際、内刃・網刃カセットには絶対にブラシをかけないでください。破損の原因になります。



毎回シェービングフォーム、ジェルを使用した場合は、その都度お手入れを行ってください。

クリーン&チャージシステム

(クリーン&チャージシステム付モデルのみ)

警告


- 電源コード、クリーン&チャージシステムは水につけたり、水をかけたりしない。ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等のおそれがあります。
- 専用洗浄液カートリッジ等を火気に近づけない。発火・火災の原因になります。

注意

- 子どもだけで使わせたり、子どもの手の届くところに置かない。事故やけがのおそれがあります。

クリーン&チャージシステムは、1台で洗浄、充電、潤滑化、及び除菌が出来ます。

クリーン&チャージシステム



13 クリーン&チャージシステム電源コード差込口

14 カートリッジ交換用オープンボタン

押すと、クリーン&チャージシステムが開き、カートリッジの取り付けが出来ます。

15 シェーバー充電用接点

シェーバーとクリーン&チャージシステムを接合します。

16 クリーン&チャージシステムディスプレイ

16a 洗浄液残量表示ランプ

16b ステータスランプ

16c 洗浄プログラム表示ランプ


17 洗浄開始ボタン

押すと、洗浄・潤滑化・充電の一連の作業をスタートします。

18 専用洗浄液カートリッジ

クリーン&チャージシステムの準備

- 1 クリーン&チャージシステムのディスプレイに張ってある保護フィルムをはがす。
- 2 カートリッジ交換用オープンボタン ⑭を押して、クリーン&チャージシステムの上部を持ち上げる。
- 3 専用洗浄液カートリッジ ⑮をテーブルなどの平らで安定した場所に置いて、ゆっくりとカートリッジのフタを外す。
- 4 背面からカートリッジをゆっくりとスライドさせて、カチッと音がするまで押し込みセットする。
- 5 クリーン&チャージシステムの上部をゆっくりと下げ、カチッと音がするまで完全に閉じる。
- 6 電源コード ⑩aを電源コード差込口 ⑬とコンセントに接続する。



注意 ● 洗浄液のものを防ぐため、クリーン&チャージシステムは平らで滑りにくく安定したところに設置してください。

- 専用洗浄液カートリッジがセットされているときは、クリーン&チャージシステムを傾けたり、急に動かしたり、移動させたりしないでください。
- クリーン&チャージシステムはガラス面や滑りやすいところ、また暖房機の上などに置かないでください。
- クリーン&チャージシステムは、きわめて引火性の高い液体を使用しています。火気のそばに近づけたり、直射日光にさらしたりしないでください。
- 専用洗浄液カートリッジは飛行機での旅行の際に「危険物」とみなされるため、航空機での運送および持ち込みが禁止されていますのでご注意ください。
- 洗浄液はアルコール分を含んでいるため、クリーン&チャージシステムにセットした状態のままご使用にならない場合でも、自然に気化します。高い洗浄効果を維持するためにも、毎日使用していない場合等は約8週間(に一度)交換してください。
- 洗浄液はアルコール分を含んでいます。こぼれた場合、すぐに拭き取ってください。革製品やフローリングの床、大理石等に付着すると変色する可能性がありますのでご注意ください。
- 専用洗浄液カートリッジは決して詰め替えたり、他の液や水等を入れたりしないでください。
- 万一飲み込んだり、目に入ったりした場合には、応急処置を行い医師にご相談ください。
- 交換の際は必ず別売のブラウン専用洗浄液カートリッジをご使用ください。

クリーン&チャージシステムの使いかた/充電のしかた

- 1 シェーバーのヘッドを下にしてクリーン&チャージシステムにセットします。

ご注意：シェーバーに泡や洗剤が付着しておらず、完全に乾燥した状態であることを確認してください。
マルチヘッドロックスイッチ ③ が解除されていることを確認してください。

- 2 シェーバーとクリーン&チャージシステムの充電用接点 ⑦ ⑮ が確実に接触するようにセットしてください。正しい位置にセットされると、ピーと音が鳴り、自動的に充電が開始されます。

インテリジェントクリーン&チャージシステムは、シェーバーの汚れ具合を感知して洗浄プログラムを自動選択します。洗浄プログラムは洗浄プログラム表示ランプ ⑮c に表示されます。



クリーン&チャージシステムでのシェーバーの洗浄

- シェーバーの洗浄マーク ⑤c が点灯した場合は、シェーバーのヘッドを下にしてクリーン&チャージシステムにセットし、洗浄します。

（その際は、マルチヘッドロックスイッチを解除し、充電用接点が接触するようにセットしてください。
正しい位置にセットされるとピーと音が鳴ってお知らせします。）

洗浄プログラム

クリーン&チャージシステムが、シェーバーの状態を感知し、下記3つの中から、最適な洗浄プログラムを選択し、選択されたプログラムのランプが点灯します。


- 短時間洗浄
- 通常洗浄
- 強力洗浄

自動洗浄のしかた

- 1 洗浄開始ボタン ⑮ を押して自動洗浄を開始します。

- ステータスランプ ⑮b が点灯しない場合は、洗浄開始ボタンを2度押してください。（クリーン&チャージシステムは、約10分程経過するとスタンバイモードに切り替わります。）


- 快適なシェービングをお楽しみいただくためにも、シェービング毎に洗浄されることをお勧めします。
- 洗浄過程では、洗浄液によるシェーバーヘッドの洗浄を数回繰り返します。モデル、及び洗浄プログラムにもよりますが、洗浄時間は約3分です。洗浄中は、ステータスランプが点滅します。
- 2** 洗浄後は、そのままシェーバーをクリーン&チャージシステムに置き、自然乾燥させてください。乾燥後は、すぐにシェーバーをご使用になれます。
- 天候にもよりますが、シェーバーに残った水分が乾燥するには通常数時間かかります。



洗浄と充電が終了すると、全ての表示ランプは消えます。


シェーバーの取り出し方

- 1** 片手でクリーン&チャージシステムを押さえ、シェーバーを前方に若干傾かせながら取り出します。



専用洗浄液カートリッジの交換と廃棄

- 洗浄液残量表示ランプ **16a** が赤く点灯したら、あと約3回の使用が可能です。
- 洗浄液残量表示ランプ **16a** が赤く点滅し始めたら、新しい専用洗浄液カートリッジと交換してください。
(毎日お使いの場合には、4週間に1度を目安としてください。)
- カートリッジ交換用オープンボタン **14** を押して、クリーン&チャージシステムの上部を上げ、使用済みの専用洗浄液カートリッジを取り外します。取り外す際は、液ダレを防ぐ為、数秒待ってから取り外してください。
- 使用済み専用洗浄液カートリッジには、汚れた洗浄液が入っているため、廃棄する際には、新しく交換したカートリッジのフタを使って、閉めてください。
- 専用洗浄液カートリッジには、アルコール分が含まれています。よって一度フタを開けると、徐々に蒸発していきます。毎日お使いで無い場合でも、効果を維持する為に、8週間毎に交換してください。
- 専用洗浄液カートリッジには、潤滑化成分が含まれています。洗浄完了後、この成分がシェーバーのヘッド部分やクリーン&チャージシステムの内部に残っている場合があります。その際には、やわらかい布などでふき取ると、きれいになります。



消耗品

お近くの販売店へお問い合わせください。

● 網刃・内刃カセット 52S/52B

*最適な剃り心地を持続させるためにも、18ヶ月毎の網刃・内刃カセット交換をお勧めします。

● クリーン&チャージシステム専用洗浄液カートリッジ CCR2CR(2コ入)、CCR3CR(3コ入)、CCR4CR(4コ入)、CCR6CR(6コ入)

*カートリッジ使用後に、水などの液体を入れて再利用することは避けてください。必ずブラウン専用洗浄液カートリッジをご使用ください。

● ブラウン シェーバークリーナースプレー

問題	考えられる原因	対処方法
シェーバー		
シェーバーがフル充電されず、充電残量表示が点滅し続けている	使用温度が、推奨温度の範囲外である。	充電推奨温度は、5℃～35℃です。
コードにつないでも、充電が始まらない	1. 長く使用していなかった時など、充電開始に時間がかかる時がある。	1. 充電が始まるまで、数分お待ちください。
	2. 使用温度が、推奨温度の範囲外である。	2. 充電推奨温度は、5℃～35℃です。
	3. 電源コードがきちんとささっていない。	3. 電源コードをきちんと差し込んでください。
シェーバーヘッドから臭いがする	1. シェーバーヘッドを流水で洗浄した。	1. シェーバーヘッドを水で洗浄する際には、必ずお湯で洗浄し、液体洗剤（研磨剤が入っていないもの）を使用してください。網刃・内刃カセットを取り外し、乾燥させてください。
	2. 洗浄カートリッジを8週間以上取り替えていない。	2. 洗浄カートリッジは、少なくとも8週間に一度は交換してください。
バッテリーの持ちが極端に悪くなった	1. 網刃・内刃が磨耗していて、毎回のシェービングにより多くのパワーが必要となっている。	1. 網刃・内刃カセットを交換してください。
	2. シェーバーヘッドは、常時水で洗浄しているが、潤滑油を塗布していない。	2. シェーバーを水で洗浄している場合には、網刃・内刃カセットに潤滑油を週1回塗布してください。
シェーバーの剃り味が極端に悪くなった	1. 網刃・内刃が磨耗している。	1. 網刃・内刃カセットを交換してください。
	2. 網刃・内刃カセットが詰まっている。	2. 洗剤を一滴垂らしたお湯に網刃・内刃カセットを浸します。その後、よくすすぎ、外側からトントンと叩きます。完全に乾燥したら、網刃・内刃カセットに潤滑油を一滴塗布してください。

問題	考えられる原因	対処方法
シェーバー		
洗浄プログラムが完了しても、シェーバーヘッドが湿っている	1.自動洗浄後の乾燥時間が不足している。	1.十分な乾燥時間を確保するためにも、シェービングが終わったらすぐに洗浄してください。
	2.クリーン&チャージシステムの排水溝が詰まっている。	2.排水溝をツマ楊枝等で清掃してください。クリーン&チャージシステム内側を拭くなどして、常に清潔に保つようにしてください。

クリーン&チャージシステム		
スタートボタンを押しても、洗浄が始まらない	1.シェーバーがクリーン&チャージシステムの中に正しくセットされていない。	1.シェーバーをクリーン&チャージシステムの中に正しくセットしてください。(シェーバーの充電用接点を、クリーン&チャージシステムの充電用接点に接触させてください。)
	2.専用洗浄液カートリッジの残量が洗浄に充分でない。(マークが赤く点灯します。)	2.専用洗浄液カートリッジを交換してください。
洗浄液の減りが早い	クリーン&チャージシステムの排水溝が詰まっている。	●排水溝をツマ楊枝等で清掃してください。 ●クリーン&チャージシステム内側を拭くなどして、常に清潔に保つようにしてください。

製品を廃棄するときのお願い



充電式電池リサイクルにご協力を



警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがの原因になります。

- このマークの商品には、充電式電池（リチウムイオン電池）を使用しております。
- リチウムイオン電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。
- ご使用済みの製品を廃棄する際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、スイッチオン状態にて製品が動作しなくなるまで完全に放電させた後、製品の取扱説明書に従って充電式電池をはずしてください。
- 取り出した廃棄電池はプラス・マイナス端子をショートさせないように十分注意し、小形二次電池リサイクル協力店にお持ちください。

最寄りのリサイクル協力店について

最寄りのリサイクル協力店についての詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<http://www.jbrc.com>

※ここに書かれている内容は予告なく変更されることがあります。

廃棄時リチウムイオン電池の取り出し方法


次ページの図は廃棄時の手順を示した図であり、修理用ではありません。

製品の廃棄時以外は絶対に分解しないでください。



注意

- 必ずシェーバー本体の充電電池を使い切った状態で行う。
電池に電気容量が残っていると、電池の端子部分がショートすることがあり、発火、火災等の原因になります。



- 1** トルクスドライバーで、ネジを外し、底のキャップを取り外す。
- 2** 底部のネジをトルクスドライバーで外す。
- 3** キワゾリ刃を上押し上げる。
- 4** スクリュードライバーで、シェーバーのすべり止め部を緩め、取り外す。
- 5** シェーバー背面の覆いを緩め、取り外す。
- 6** シェーバー正面の覆いをスクリュードライバーで緩め、取り外す。
- 7** 側部の4つのネジをトルクスドライバーで外し、スイッチ部分の覆いを取り外す。
- 8** 電子基盤を取り外す。
- 9** スクリュードライバーで充電電池を外し、取り出す。

保証とアフターサービス

1.保証書について

- 保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」と「お買い上げ日」が記入されていることをお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- メーカー保証期間は「お買い上げ日」から1年間です。
- 消耗品、付属品は保証対象外です（保証対象部分は保証書に記載されています）。

2.修理のご依頼について

- ご使用中に異常、または故障が生じた場合は直ちに使用を中止し、ブラウンリペアセンターまたはお買い上げの販売店に点検修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、「販売店名」と「お買い上げ日」が記入されている保証書を提示の上、お申し付けください。
- 保証期間が過ぎていたときは、修理によって機能が維持できる場合は、お客様の希望により有料にて修理させていただきます。

3.補修用性能部品の保有期間について

- 本製品の補修用性能部品は製造終了後、6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4.充電機について

- 取扱説明書に従った充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命である可能性がございますのでお買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターにご相談ください。寿命による充電機交換は有料修理になります。廃棄時以外は電池を取りはずさないでください。

5.アフターサービスについて

- ご不明な点やご相談は、お買い上げの販売店またはブラウンお客様相談室へお問い合わせください。

ブラウン製品サービス窓口について

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社

- ▶ 製品全般についてのお問い合わせ・ご相談は

ブラウンお客様相談室 0120-136343 受付時間 9:00～17:30
(祝日を除く月～金)

ホームページからのご相談いただけます。 <http://www.braun.com/jp>

- ▶ 修理のお問い合わせ・ご相談は

ブラウンリペアセンター ☎049-281-2033 受付時間
9:30～12:30/13:30～17:30
(祝日を除く月～金)

〒350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木5-7-3

ホームページからのご相談いただけます。 <http://braun-service.jp>

※ご注意：電話番号、受付時間等が変更になることがあります。

長年ご使用の電気製品の点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、時々始動しないことがある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 運転中に異常な音、振動がする。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- 本体及び部品の変形・破損。
- 充電時間が長くなった。
(あるいは、充電してもすぐ電気がなくなるように感じる。)
- その他の異常・故障がある。



お願い

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから差し込みプラグをはずして、必ずブラウンリペアセンターまたは、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。そのままの使用は、故障や火災等の原因となるおそれがあります。




家電製品全般の安全使用について




(財)家電製品協会ホームページへ <http://www.aeha.or.jp>



製品の仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。

プライバシーについて

お客様から収集した個人情報は、お客様からのお問い合わせやご依頼への対応およびそれらに付随する業務の実施のために使われます。お客様の個人情報は、その秘密が保持されるようP&Gグループのデータベースに保管され、ご本人の同意を得ずに外部機関に対してそれらの情報の交換・売買・共有を行うことはありません。ただし、前述の業務を代行者に委託するために、弊社は業務代行者へ業務遂行に必要最小限の個人情報を開示する場合があります。業務代行者は、開示された個人情報を、弊社から委託した内容を超えて使用することを禁じられており、また情報を適切に取り扱います。なお、弊社プライバシーポリシー詳細はこちらでご覧いただけます。<http://www.pg.com/privjp> (PC専用)








English

Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. Thank you for your trust in Braun's quality and we hope you enjoy your new Braun product.

Read these instructions completely, they contain safety information. Keep them for future reference.

Warning

Your appliance is provided with a special cord set, which has an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or tamper with any part of it, otherwise there is risk of an electric shock. Only use the special cord set provided with your appliance.

If the appliance is marked  492, you can use it with any Braun power supply coded 492-XXXX.



This appliance is suitable for cleaning under running water and use in a bathtub or shower. **For safety reasons it can only be operated cordless.**

Detach the shaver from the power supply before using it with water.

Do not shave with a damaged foil or cord.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.

Clean&Charge Station

To prevent the cleaning fluid from leaking, ensure that the Clean&Charge Station is placed on a flat surface. When a cleaning cartridge is installed, do not tip, move suddenly or transport the station in any way as cleaning fluid might spill out of the cartridge. Do not place the station inside a mirror cabinet, nor place it on a polished or lacquered surface.

The cleaning cartridge contains a highly flammable liquid so keep it away from sources of ignition. Do not expose to direct sunlight and cigarette smoking nor store it over a radiator.

Do not refill the cartridge and use only original Braun refill cartridges.

Shaver

- 1 Foil & Cutter cassette
- 2 Cassette release button
- 3 MultiHeadLock switch
- 4 On/off switch
- 5 Shaver display
- 5a Lock symbol (travel lock)
- 5b Charging segments
- 5c Cleaning indicator
- 5d Battery symbol
- 6 Long hair trimmer
- 7 Shaver-to-station contacts
- 8 Release button for long hair trimmer
- 9 Shaver power socket
- 10a Special cord set (design can differ)
- 10b Charging stand*
- 11 Protection cap*
- 12 Travel case*

* not with all models

First use and Charging

Connect the shaver to an electrical outlet by snapping the special cord set (10a) into the shaver power socket (9) / the charging stand (10b) or for cc models via the Clean&Charge Station (see Chapter «Clean&Charge Station»).

Basic operating information

- A full charge provides up to 50 minutes of cordless shaving time. This may vary according to your beard growth and environmental temperature.
- Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C. The battery may not charge properly or at all under extreme low or high temperatures.
- Recommended ambient temperature for storage and shaving is 15 °C to 35 °C.
- Do not expose the appliance to temperatures higher than 50 °C for extended periods of time.
- When the shaver is connected to an electrical outlet, it may take some minutes until the display illuminates.

Charging / low charge

The charge status is shown in the shaver display (5).

- During charging the respective charging segment (5b) will blink.
- When the shaver is fully charged and connected to an electrical outlet, all 3 charging segments will light up for a few seconds. Then the display turns off.
- The battery symbol (5d) will flash red, when the battery is running low. You should be able to finish your shave. With switching off the shaver a beep sound reminds of the low charge status.

Using the shaver

Press the on/off switch (4) to operate the shaver.

Tips for a perfect dry shave

For best results, Braun recommends you to follow 3 simple steps:

1. Always shave before washing your face.
2. At all times, hold the shaver at the right angle (90°) to your skin.
3. Stretch your skin and shave against the direction of your beard growth.

MultiHeadLock switch (head lock)

To shave hard-to-reach areas (e.g. under the nose) slide the MultiHeadLock switch (3) down to lock the shaver head. The shaver head can be locked in five positions.

To change position, move the shaver head with your thumb and forefinger back or forth. It will automatically click into the next position.

For automatic cleaning in the Clean&Charge Station the head lock should be released.

Long hair trimmer

To trim sideburns, moustache or beard press the release button (8) and slide the long hair trimmer (6) upwards.

Travel lock

- The lock symbol (5a) lights up in the display when the shaver has been locked to avoid unintended starting of the motor (e.g. for storing it in a suitcase).
- Activation: By pressing the on/off switch (4) for 3 seconds the shaver is locked. This is confirmed by a beep sound and the lock symbol in the display. Afterwards the display turns off.
- Deactivation: By pressing the on/off switch for 3 seconds again the shaver is unlocked.

Manual cleaning of the shaver

Cleaning under running water

- **Switch on the shaver (cordless) and rinse the shaver head under hot running water until all residues have been removed.** You may use liquid soap without abrasive substances. Rinse off all foam and let the shaver run for a few more seconds.

- Next, switch off the shaver, press the release button (2) to remove the Foil & Cutter cassette (1) and let it dry.
- If you regularly clean the shaver under water, then once a week apply a drop of light machine oil on top of the Foil & Cutter cassette.

The shaver should be cleaned after each foam usage.

Cleaning with a brush

- Switch off the shaver. Remove the Foil & Cutter cassette (1) and tap it out on a flat surface. Using the brush, clean the inner area of the pivoting head. Do not clean the cassette with the brush as this may damage it!

Clean&Charge Station (C&C) (not with all models)

The Clean&Charge Station has been developed for cleaning, charging, lubricating, disinfecting, drying and storing your Braun shaver.

- 13 Station power socket
- 14 Lift button for cartridge exchange
- 15 Station-to-shaver contacts
- 16 Clean&Charge Station display
- 16a Level indicator
- 16b Status light
- 16c Cleaning program indicators
- 17 Start button
- 18 Cleaning cartridge

Installing the C&C

- Remove the protection foil from the C&C display.
- Press the lift button (14) at the rear side of the C&C to lift up the housing.
- Hold the cleaning cartridge (18) down on a flat, stable surface (e.g. table).
- Carefully remove the lid from the cartridge.
- Slide the cartridge from the rear side into the base of the station until it snaps into place.
- Slowly close the housing by pushing it down until it locks.
- Using the special cord set (10a), connect the station power socket (13) to an electrical outlet.

Using the C&C

Important: The shaver needs to be dry and free from any foam or soap residue!

Insert the shaver in the C&C upside down, with the front showing and released head lock (3).

The contacts (7) on the back of the shaver need to align with the contacts (15) in the C&C. Push the shaver in the correct position. A beep sound confirms that the shaver sits properly in the C&C.

The C&C analyzes the hygiene status. The status is shown by the cleaning program indicators (16c) in the C&C display (16).

Charging the shaver in the C&C

Charging will start automatically when the shaver has been placed in properly.

Cleaning the shaver in the C&C

When the cleaning indicator (5c) lights up in the shaver display, insert the shaver into the C&C, as described above.

Cleaning programs

- 💧 short economical cleaning
- 💧💧 normal level of cleaning
- 💧💧💧 high intensive cleaning

Start automatic cleaning

Start the cleaning process by pressing the start button (17). If status light (16b) does not shine (C&C switches to stand-by after ca. 10 minutes), press start button twice. Otherwise cleaning will not start. **For best shaving results, we recommend cleaning after each shave.**

Each cleaning program consists of several cycles, where cleaning fluid is flushed through the shaver head. Depending on your Clean&Charge Station model and/or program selected, the cleaning time takes up to 3 minutes. During this time the status light blinks. Leave the shaver in the station for drying. It takes several hours until remaining moisture evaporates depending on the climatic conditions.

After completing the cleaning and charging procedure, all indicators turn off.

Removing the shaver from the C&C

Hold the C&C with one hand and tilt the shaver slightly to the front to release it.

Cleaning cartridge / Replacement

When the level indicator (16a) lights up permanently red, the remaining fluid in the cartridge is sufficient for about 3 more cycles. When the level indicator blinks red, the cartridge needs to be replaced – about every 4 weeks when used daily.

After having pressed the lift button (14) to open the housing, wait for a few seconds before removing the used cartridge to avoid any dripping. Before discarding the used cartridge, make sure to close the openings using the lid of the new cartridge, since the used cartridge will contain contaminated cleaning solution.

The hygienic cleaning cartridge contains ethanol or isopropanol (specification see cartridge), which once opened will naturally evaporate slowly. Each cartridge, if not used daily, should be replaced after approximately 8 weeks to ensure optimal disinfection. The cleaning cartridge also contains lubricants for the shaving system,

which may leave residual marks on the outer foil frame and the cleaning chamber of the C&C. These marks can be removed easily by wiping gently with a damp cloth.

Accessories

Braun recommends changing your shaver's Foil & Cutter cassette every 18 months to maintain your shaver's maximum performance.

Available at your dealer or Braun Service Centres:

- Foil & Cutter cassette: 52S/52B
- Cleaning Cartridge: CCR
- Braun Shaver cleaner spray

Environmental notice

Product contains batteries and/or recyclable electric waste. For environment protection do not dispose of in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



The cleaning cartridge can be disposed of with regular household waste.

Subject to change without notice.

For electric specifications, see printing on the special cord set.

Trouble-Shooting

Problem	Possible reason	Remedy
SHAVER		
Shaver does not charge completely and keeps blinking.	Ambient temperature is out of valid range.	Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C.
Charging does not start when connected to power socket.	<ol style="list-style-type: none">1. Sometimes charging could start delayed (e.g. after long storage).2. Ambient temperature is out of valid range.3. Special cord set is not plugged in properly.	<ol style="list-style-type: none">1. Wait a few minutes, if charging will start automatically.2. Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C.3. Special cord set needs to snap into place.

Unpleasant smell from the shaver head.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shaver head is cleaned with water. 2. Cleaning cartridge is in use for more than 8 weeks. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. When cleaning the shaver head with water only use hot water and from time to time some liquid soap (without abrasive substances). Remove Foil & Cutter cassette to let it dry. 2. Change cleaning cartridge at least every 8 weeks.
Battery performance dropped significantly.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foil and cutter are worn which requires more power for each shave. 2. Shaver head is regularly cleaned with water but not lubricated. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renew Foil & Cutter cassette. 2. If the shaver is regularly cleaned with water, apply a drop of light machine oil on top of the foil once a week for lubrication.
Shaving performance dropped significantly.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foil and cutter are worn. 2. Shaving system is clogged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renew Foil & Cutter cassette. 2. Soak the Foil & Cutter cassette into hot water with a drop of dish liquid. Afterwards rinse it properly and tap it out. Once dry apply a drop of light machine oil on the foil.
Shaver head is damp.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drying time after automatic cleaning was too short. 2. Drain of the Clean&Charge Station is clogged. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clean directly after shaving to allow enough time for drying. 2. Clean the drain with a wooden toothpick.

CLEAN&CHARGE STATION

Cleaning does not start when pressing the start button.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shaver is not placed properly in the Clean&Charge Station. 2. Cleaning cartridge contains not enough cleaning fluid (display blinks red). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insert shaver into the Clean&Charge Station and push it to the rear side of the station (contacts of the shaver need to align with contacts in the station). 2. Insert new cleaning cartridge. Press start button again.
Increased consumption of cleaning fluid.	Drain of the Clean& Charge station is clogged.	<ul style="list-style-type: none"> – Clean the drain with a wooden toothpick. – Regularly wipe the tub clean.

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料にて修理をさせていただきます。
- 2.保証期間内に無料修理をお受けになる場合には、製品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店またはブラウンリペアセンターにお申し付けください。
- 3.ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店、またはブラウンリペアセンターにご相談ください。
- 4.ご贈答などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、ブラウンリペアセンターにご相談ください。
- 5.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障ならびに損傷。
 - お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障ならびに損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧や周波数）等による故障ならびに損傷。
 - 一般家庭以外（業務用等での長時間利用等）に使用された場合の故障ならびに損傷。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入または販売店から発行される同等の証明書のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗品の磨耗や損傷。
 - 当社が認めていない店舗等で修理を行った場合。
- 6.保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理について不明の場合は、お買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証とアフターサービス」の頁をご覧ください。

ブラウン シリーズ 5

5197cc/5195cc/5190cc/5160s/5147s/5145s/5140s

保証書

持込修理

本書は、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お客様にご記入いただいた保証書は、保証内容期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。

品 名	電気カミソリ	型 番	5197cc / 5195cc / 5190cc 5160s / 5147s / 5145s 5140s
保 証 内 容	対 象 部 分	期間(お買い上げの日より)	
	シェーバー本体 電源コード (但し網刃・内刃カセットは除く) クリーン&チャージシステム (但し専用洗浄液カートリッジは除く)	1 年	
お買い上げ日	年 月 日		
お客様 お名前・ご住所			
販売店・住所			

(販売店名及びお買い上げ日の記入なきものは無効です。)

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社

BRAUN

5197cc / 5195cc

5190cc

5160s / 5147s / 5145s / 5140s